

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20420-271	株式会社クイックパック	0564-59-3525

新商品

前浸漬用洗剤 **NEW**

ガンコなでんぷん汚れを
ラク～にスッキリ落とす!



“ミラクリン GL”は、液体の前浸漬用洗剤です。
一般的な中性洗剤や漂白剤では落ちにくいとされる、食器に焼付いてしまったデンプン汚れを、
プラス酵素のパワーでラクにスッキリ落とします。
中性洗剤ですので、作業環境にもやさしく安心してお使いいただけます。



新 ミラクリン GL (5kg × 2)
¥24,000

- ⊗ オープン型でジェット水流攪拌式の前浸漬水槽では使用しないでください。
- 塩素系漂白剤と混ぜて使用しないでください。
- 熱湯では使用しないでください。
- 作業中は必ず換気をしてください。
- 作業するときは、炊事用手袋を使用してください。
- 目を保護するためゴーグルを使用してください。
- 本品を溶かした溶液の蒸気にあたらないようにしてください。
- 浸漬槽には、ステンレス・ポリプロ・ホーローを使用してください。
- 一度ご使用になられた残液は洗浄効果はございません。
- 水質により効果に差が出ます。詳しくは最寄りの営業所にお問い合わせください。
- ※ 本品は漂白剤ではありません。

毎日のお手入れに 自動食器洗浄機の前浸漬として		
標準使用量	温度	浸漬時間
0.05 ～ 0.1 %	40 ～ 60℃	10 ～ 20分以上

2通りの
使い方

ガンコなデンプン汚れに 食器の浸漬用洗剤として		
標準使用量	温度	浸漬時間
湯100ℓに対して1kg	60℃	120分

保存に
ついて

- 気温によりクール便でお届けします。25 ～ 4℃の保存が最適です。
- 製造日より6 ヶ月以内にご使用ください。
- 直射日光の当たる所、または高温になる所に置かないでください。
- 酵素が失活して洗浄効果が低下します。
- 開封後も25 ～ 4℃の冷暗所に保存してください。

前浸漬用洗剤のご使用にあたっては、取扱説明書に従ってご使用ください。ご不明な点は、最寄りの営業所にお問い合わせください。

アラカルト

前浸漬用洗剤 / 洗剤

洗剤 ハイライト A100・A200



“ハイライト A100・A200”は、非イオン系界面活性剤で作られた台所用中性洗剤です。泡立ちを抑えることにより機械洗浄での予備洗浄に効果的です。また、環境への優しさを考え、生分解性を良くしました。逆性・両性石鹼など殺菌消毒剤との併用も可能です。

(液体中性洗剤) ハイライト A100
容 量：18kg
洗 浄 温 度：手洗い / 30 ～ 40℃
機 械 / 40 ～ 50℃
標準使用量：湯 10ℓ に対して 15ml

(液体中性洗剤) ハイライト A200
容 量：9kg
洗 浄 温 度：手洗い / 30 ～ 40℃
機 械 / 40 ～ 50℃
標準使用量：湯 10ℓ に対して 7.5ml

● ハイライト A100 の 2 倍濃縮タイプです。

※ 価格につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせください。

● 洗浄・消毒・保管の手順はP.273をご覧ください。