

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-634	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ハンナ残留塩素計はポータブルで正確に残留塩素の測定・管理が行なえる使い易いイオンメーターです。

コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計

●現場使用にも適した日常防水加工。 ●底部には滑り止めのラバー加工。 ●35×70mmの見やすいワイドディスプレイです。 ●測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。



13 ハンナ ポータブル残留塩素計 (遊離塩素用) HI97701C キットタイプ

〔BZV-43〕 9-0634-1301 ¥88,000

142×102×H50

14 ハンナ ポータブル残留塩素計 (全塩素用) HI97711C キットタイプ

〔BZV-41〕 9-0634-1401 ¥91,000

142×102×H50



15 ハンナ ポータブル残留塩素計 (遊離塩素用) HI97701 本体

〔BZV-44〕 9-0634-1501 ¥54,000

142×102×H50

16 ハンナ ポータブル残留塩素計 (全塩素用) HI97711 本体

〔BZV-42〕 9-0634-1601 ¥57,000

142×102×H50



2 ハンナ DPD 粉末 遊離残留塩素用 試薬 HI-93701/01

〔BZV-03〕 9-0634-0201 ¥4,900

100テスト分



3 ハンナ DPD 粉末 遊離残留塩素用 試薬 HI-93701/03

〔BZV-04〕 9-0634-0301 ¥13,800

300テスト分



4 ハンナ DPD 遊離塩素測定用 錠剤試薬 HI93701-FJ

〔BZV-36〕 9-0634-0401 ¥13,500

500回テスト分



5 ハンナ DPD 粉末 全塩素用 試薬 HI-93711/01

〔BZV-06〕 9-0634-0501 ¥4,900

100テスト分



6 ハンナ DPD 粉末 全塩素用 試薬 HI-93711/03

〔BZV-07〕 9-0634-0601 ¥13,900

300テスト分



7 ハンナ DPD 全塩素測定用 錠剤試薬 (液体付) HI93701-TJ

〔BZV-37〕 9-0634-0701 ¥12,000

300回テスト分

型 式	HI97701型(遊離塩素)	HI97711型(全塩素)
測定範囲	遊離塩素 0.00~5.00mg/l	遊離塩素 0.00~5.00mg/l (ppm) 全塩素 0.00~5.00mg/l
検出単位	0.01mg/l (0.00~3.50mg/l)、 0.10mg/l (3.50mg/l以上)	
精 度	±0.03mg/l ±測定値の3%@25℃	
精 度	LED	
受 光 部	シリコンフォトセル	
使用環境	0~50℃ 相対湿度100%以下	
電 源	1.5V単3アルカリ電池×3個	
オートオフ機能	15分間の未使用後	
質 量	380g	
付 属 品 (本体のみ)	測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、 遊離塩素粉末試薬50回分 1.5V単3アルカリ電池3個、取扱説明書等	
付 属 品 (Cタイプ)	測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、 遊離塩素粉末試薬50回分 パルター、セル面洗浄用布1枚、1.5V単3アルカリ電池3個、 ハードキャリングケース、取扱説明書等	

※測定には別途試薬が必要です。

<残留塩素の種類>

残留塩素とは塩素処理の結果、水中に残留した有効塩素(酸化力を有する形の塩素)をいいます。残留塩素には2つの種類があり、1つは遊離残留塩素(次亜塩素酸HClOおよび次亜塩素酸イオンClO⁻)です。一般にこの塩素濃度の測定が衛生管理上特に重要になります。結合残留塩素(アンモニアや有機性窒素化合物などと結合した塩素)があります。この結合残留塩素にはあまり有効な殺菌力がありません。そして、HI-96701型・HI-96711型、2種類の残留塩素(遊離残留塩素と結合塩素)を合わせて全塩素と呼びます。

<残留塩素の測定>

残留塩素系HI-96701型は遊離残留塩素のみを測定、HI-96711型は遊離残留塩素と全塩素の2つを測定することができます。遊離残留塩素のみを測定する場合と遊離残留塩素と結合塩素を合わせた全塩素を測定する場合の二通りがありますが水道法では、実際に蛇口から出る水の遊離残留塩素は0.1ppm以上を保持するよう塩素消毒することが義務付けられております。



9 ハンナ デジタル残留塩素計 チェッカーHC HI701(遊離塩素)

〔BZV-21〕 9-0634-0901 ¥13,000

61×38×H82

※試薬は②~④ハンナ遊離残留塩素用試薬がご使用いただけます。

10 ハンナ デジタル残留塩素計 チェッカーHC HI711(全塩素)

〔BZV-22〕 9-0634-1001 ¥13,000

61×38×H82

※試薬は⑤~⑦ハンナ全塩素用試薬がご使用いただけます。

11 ハンナ デジタル残留塩素チェッカー HC HI771(超高濃度全塩素)

〔BZV-38〕 9-0634-1101 ¥14,000

61×38×H82

12 ハンナ 超高濃度全塩素用試薬 (100回分) HI95771-01

〔BZV-39〕 9-0634-1201 ¥5,900

①用の試薬です。



- 公定法に定められたDPD試薬を使った吸光度法に準拠。
- 大きく見やすい液晶画面。
- わずか64gの手のひらサイズでどこでも持ち歩けるので、現場での抜き取り検査も楽々。

■仕様

型 式	HI701(遊離塩素)	HI711(全塩素)	HC HI771(超高濃度全塩素)
測定範囲	0.00~2.50ppm (mg/l)	0.00~3.50ppm (mg/l)	0~500ppm (mg/l)
検出単位	0.01ppm (mg/l)		1mg/l
精 度	測定値の±3%±0.03ppm (mg/l) @25℃		測定値の±5%±3ppm (mg/l) @25℃
光 源	LED@525nm		
受 光 部	シリコンフォトセル		
使用環境	0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)		
電 源	単4アルカリ電池×1本		
オートオフ機能	2分間の未使用後及び測定終了の2分後		
質 量	64g		
標準付属品	測定用ガラスセル2個、セル用キャップ2個、 単4アルカリ電池1本、測定試薬6回分、ケース		
主な用途	プール、温泉の公衆衛生、殺菌、水道水、飲料水及び品質管理におけるチェックなど。		食品の消毒、ノロウイルス対策など。

うらごし・フルイ
スリブ・みぞこし
レードルトンク
ターナー
調味料入・ロート
泡立・水マス
卸金・すり鉢
マッシャー
天突
和食用小物・寿司
おにぎり型
皮むき・細い用品
チーズ・バター
ハサミ・検抜
はかり・タイマー
温度計・湿度計
濃度計・塩素計類