

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20653-124	株式会社クイックパック	0564-59-3525

病院・福祉

NEOELEX

電子レンジ対応

ネオエレックス 〈花言葉〉

《電子レンジ再加熱対応メラミン樹脂》

やさしい小花柄をデザインした、電子レンジ対応メラミン食器です。
病院やカフェテリアなど様々なシーンでお使いいただけます。

電子レンジ再加熱対応

NEOELEX

耐熱性を向上させ電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新材料「ネオエレックス」を採用したメラミン食器です。

●ネオエレックスシリーズは電子レンジ専用の再加熱食器です。
その他の再加熱機器では使用しないでください。

JIS電子レンジ規格に適合

日本工業規格 (JIS S2029)では「電子レンジで使用できる容器は、表示耐熱温度が 140℃以上のもの」とされています。ネオエレックスは高周波適正試験や耐久性試験 (-30℃～140℃) をクリアしており、安心してお使いいただけます。

耐熱温度 140℃

家庭用品品質表示法による耐熱温度は140℃で、一般のメラミン食器 (100℃～120℃) に比べ高い耐熱性を備えています。

100℃を超える使用条件にも適合

ネオエレックスは厚生労働省の定める食品衛生法に基づく容器包装規格試験で、製品の使用温度が100℃を超える場合の試験もクリアしています。

保冷から加熱することが可能

ネオエレックスは耐冷 -30℃～耐熱 140℃の温度差を備えているので、料理を盛り付けて冷蔵保存した食器を再加熱することも可能です。

加熱試験

電子レンジ600W/3分30秒空焚き加熱を行いました。ネオエレックスは割れや焦げつきなどの異常は発生しません。

■電子レンジ空焚き試験 (600W 3分30秒加熱)



ネオエレックス
素地色：ベージュ



一般メラミン
素地色：ベージュ

使用条件

電子レンジはメーカーによって出力、マイクロ波の照射機能、温度設定などに差異があり、以下の使用条件はあくまでも目安数値です。

定格高周波出力	加熱時間 (目安)
800W～1,000W	1分30秒以内
500W～600W	3分30秒以内

電子レンジ使用上の注意

- 用途以外でのご使用は避けてください。
- 空焚きはしないでください。食器が割れたり焦げ付くおそれがあります。
- 自動またはオート機能での加熱はせずマニュアル設定でご使用ください。
- オープン・グリル・トースター機能でのご使用はできません。
- 調理目的でのご使用は避けてください。
- 冷凍食品はチルド (冷蔵) 温度帯にしてからご使用ください。
- 水分量の少ない食品や、小容量の食品の場合は、加熱時間を短くしてください。
- 油脂分や糖質が多い食品を加熱すると高温になりやすいのでご注意ください。
- 加熱後の食器は熱くなっていますので、取り出すときにご注意ください。
- 一般的な電子レンジの取扱説明書にはメラミン食器使用不可と記載されていますが、ネオエレックスは使用可能です。

電子レンジ対応メラミン「ネオエレックス」をご検討の際は
お近くの支店・営業所までお問い合わせください。