

Catalogue No.

20480-1395

1395 ポアラー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

3つのボールで正確な定量ウイスキーポアラー



① トゥルーポアラー
3ボール ウイスキー ¥1,000

商品コード	価格
① 1 oz レッド 7691400	
② 1.5oz イエロー 7691500	
③ 2 oz ホワイト 7691600	

全長:100
対応口径:18~22mm
●ボールを3個使用し正確な容量が得られます。
●空気穴からの液漏れを防ぎます。



空気穴をふさぎ
ウイスキーが漏れ
るのを防ぎます。



④ トゥルーポアラー
3ボール ウイスキー ¥1,000

商品コード	価格
④ 1 oz レッド 7692400	
⑤ 1.5oz イエロー 7692500	
⑥ 2 oz ホワイト 7692600	

全長:100
対応口径:18~22mm



⑦ トゥルーポアラー スクリーン

商品コード	価格
⑦ クリア 7691200	¥500
⑧ レッド 7691300	¥500

全長:80
●注ぎ口に液体の中のゴミなどが出ないように
網がついています。



⑨ トゥルーポアラー
スマートフロー

商品コード	価格
7691100	¥350

全長:150
●オリーブオイルなどにも使用できます。



ボシポアコントロールキャップ

全長	商品コード	価格
95 5/8oz 約18cc	7152700	¥1,300
95 3/4oz 約22cc	7152800	¥1,300
95 7/8oz 約26cc	7152900	¥1,300
95 1oz 約30cc	7153000	¥1,300
95 1 1/8oz 約33cc	7153100	¥1,300
95 1 1/4oz 約37cc	7153200	¥1,300
95 1 1/2oz 約45cc	7153300	¥1,300
95 2oz 約60cc	7153400	¥1,300
110	7153500	¥440
95	7153600	¥450



※ウイスキー専用です。
リキュール・日本酒・
焼酎など粘度の高い
アルコール類は正し
く計れません。

⑩～⑭、⑲、⑳の使用法
瓶にしっかりと差し込みボトルを45度以上
に傾けて一気に注いでください。
途中で振ったり揺らしたくないでください。
⑩～⑭、⑲、⑳のお手入れ方法
週に最低1～2回はぬるま湯に中性洗剤
で洗浄し、食器洗浄機はご使用にならない
でください。



⑳ 球形定量ポアラー
07040
全長:140 0405100 ¥1,500
材質:本体/ポリエチレン、AS樹脂
パイプ/ステンレス
口栓/コルク
対応口径:19~22mm
●30ml、40ml、45mlの定量を注げます。



㉑ フリーポアラー
コルク付 06959
全長:82 0405110 ¥510
対応口径:29~31mm
材質:プラスチック、コルク



㉒ エコノポアラー ¥1,300
商品コード
221 oz 約30cc 1870800
231.5oz 約45cc 1870900
全長:95



㉔ フリーポア
1871000 ¥350
全長:105



プラコルク ボトルポアラー
材質 商品コード 価格
25901 ブラック 真鍮 7487300 ¥480
26905 真鍮 7487500 ¥600

天然コルク ボトルポアラー
材質 商品コード 価格
27905 真鍮 7487600 ¥700
28945 ABS 7487700 ¥950
●ボトルに差し込むだけでワインがスピーディーに
液垂れなく注げます。

ワンタッチで大きく1 & 小さく2が簡単に出来ます。



さじがげん ME-400S

商品コード	価格
29 クリアホワイト 3677200	¥600
30 クリアレッド 3677100	¥600
31 クリアブルー 2950400	¥600

(360ml) 外寸:φ62×H196 材質:ポリエチレン
●出したい分量の部分を押すと、約10ccまたは、15cc
が出来ますので、調理する時に手間が省けます。
●計量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。



㉓ アルコール計量カップ

3322300 ¥1,200
φ75×H70 最小目盛:15cc
材質:ポリプロピレン
容量:130cc
●広口でこぼさず注げる。斜め上から目盛りが読める。
●ポアラーが使用できない紙パック入り酒類なども、
簡単に定量計測が可能です。

煩わしい洗浄作業を一気に解決!

1度に12個のリキュールポアラーを洗浄できます。



㉔ リキュールポアラー
クリーニングシステム
11000
8057900 ¥28,000
φ220×W265(取手含む)×H325
(ノブ含む)



〈使い方〉
本体に水、または薄めの洗浄液を
入れ12個穴のあいているトレーに
リキュールポアラーを押し込みま
す。トレーにスチールシャフトを差
込み、本体の中に入れカバーをス
ライドさせ固定すれば準備完了。
あとは黒いノブを上下すると、本
体の中の水がリキュールポアラー
の管を循環してクリーニングします。